



## **VEJLEDNING I MONTERING AF SKILTEFOLIE**

### **Udstyr**

- Skiltefolie med overføringsfolie
- Plastskraber (squeegee)
- Renseserviet eller isopropylalkohol
- Ren, tør klud
- Målebånd eller malertape

### **1. Forbered overfladen**

- Rengør området grundigt med isopropylalkohol.
- Sørg for, at overfladen er helt tør og fri for støv, fedt og voks.
- Monter ikke i regn, direkte sol eller på meget kolde overflader (optimalt 10–25°C).

### **2. Placér folien**

- Hold folien op mod overfladen og find den ønskede placering.
- Brug evt. malertape som “hængsel” i toppen.
- Kontroller, at alt står lige.

### **3. Fjern bagpapiret**

- Løft folien op i hængslet og træk bagpapiret af i en flad vinkel.
- Undgå at røre den klæbende side.

### **4. Monter folien**

- Fold folien ned mod overfladen.

- Brug skraberens fra midten og ud mod kanterne.
- Arbejd i faste, jævne strøg for at undgå luftbobler.

#### **5. Fjern overføringsfolien**

- Træk overføringsfolien af i en skarp vinkel (næsten parallelt med overfladen).
- Løfter folien sig, læg transferen tilbage og skrab igen.

#### **6. Efterbehandling**

- Giv folien et sidste tryk gennem en klud.
- Undgå vask og hård påvirkning de første 24 timer.

#### **Gode råd**

- Små bobler kan prikkes med en nål og glattes ud.
- Store motiver er lettere at montere med to personer.
- På buede overflader: arbejd i små sektioner.